

## PİSTONLU DOZAJ ELEMANLARI

VR 3500-0,4



VR 3200-0,1



VR 3400-0,3



VR 3300-0,2



min. çalışma basıncı: 5 bar



Ana girişten yağ dağıtıcısına pompalanan yağ çek valfi açar.



Yağ düzenli olarak valfin çevresinde akar ve aynı zamanda yükselen basınç biyeli geriye doğru iter.



Pompa durduğunda basınç emniyet valfinden dolayı ana borudaki basınç serbest kalır. Böylece çek valf geri dönüş yolunu kapatıp portu açmaya zorlanır. Sonuç olarak basınç altındaki yağ porttan çıkar.

## MANUEL AYARLI DOZAJ ELEMANLARI



Çalışma basıncı: 1-15 bar

Uygulanılabilir yağ viskozitesi: 10-500 cSt

DB 4 : 4 portlu

DB 6 : 6 portlu

DB 8 : 8 portlu